

MAINTENANCE

À la fin de la saison d'irrigation



ATTENTION

Ne laissez jamais le système de filtration sale pendant l'hiver.

1. Au cours du dernier cycle d'irrigation de la saison : Vérifiez la pression d'entrée et de sortie du système de filtration et assurez-vous que ces pressions et que le DP (delta P, différentiel de pression) sont adaptés aux données de référence du système.
2. Réalisez toutes les opérations décrites dans la section de maintenance hebdomadaire.
3. Vérifiez que les paramètres de contre-lavage du programmateur sont corrects. Dans le cas contraire, saisissez la donnée correcte.
4. Fermez l'arrivée d'eau du système de filtration.
5. Réalisez les étapes 2 - 4 décrites dans la section de maintenance trimestrielle.
6. Vérifiez le niveau de sable dans les filtres.
 - Si le niveau est inférieur à la marque du niveau de sable située sur le filtre de la cuve, ajoutez du sable.
 - Si le niveau est supérieur à la marque du niveau de sable située sur le filtre de la cuve, enlevez du sable.
7. Ouvrez le filtre secondaire (si installé) et vérifiez l'absence de graviers/sable. Si vous en trouvez, videz la cuve qui perd du sable et remplacez le ou les diffuseurs (« conique(s) » ou « arrondi(s) »).
8. Réalisez un nettoyage chimique du sable.
9. Arrêtez l'eau.
10. Ouvrez le filtre secondaire (si installé), enlevez le filtre, nettoyez-le et rangez-le dans un endroit sec et sécurisé avec toutes les poignées et les couvercles de filtres.
 - Pour les filtres manuels : Assurez-vous que les joints de couvercles sont secs avant d'être rangés.
 - Pour les filtres automatiques ou semi-automatiques : Ouvrez le filtre et vérifiez les éléments internes.
11. Lubrifiez toutes les vis et les boulons du système. Huilez notamment attentivement les vis des obturateurs dans le filtre à gravier et le filtre secondaire (dans le cas d'un filtre manuel).
12. Ouvrez tous les couvercles du filtre à sable, videz toute l'eau du système de filtration (de préférence en enlevant le bouchon du collecteur de sortie). Lorsque les filtres sont complètement vidangés, fermez les ouvertures de remplissage.
13. Débranchez la source d'électricité du programmateur de contre-lavage (pour les programmateurs alimentés par pile, enlevez les piles).

Pour obtenir de l'aide, contactez votre représentant local Netafim™.