

MAINTENANCE

Au début de la saison d'irrigation suivante

1. Contrôlez tous les couvercles, les joints et les filtres qui ont été stockés à la fin de la saison précédente. Nettoyez-les et lavez-les avec de l'eau douce.
2. Vérifiez le niveau de sable dans les filtres.
 - Si le niveau est inférieur à la marque du niveau de sable située sur le filtre de la cuve, ajoutez du sable.
 - Si le niveau est supérieur à la marque du niveau de sable située sur le filtre de la cuve, enlevez du sable.
3. Installez le filtre et le couvercle du filtre secondaire.
4. Raccordez la source d'électricité au programmateur (pour les programmateurs alimentés par pile, remplacez les piles par des neuves) et réalisez un contre-lavage manuel – assurez-vous que le programmateur envoie des signaux dans l'ordre aux vannes solénoïdes et que les solénoïdes réagissent.
5. Nettoyez le filtre secondaire de sécurité avec de l'eau douce.
6. Lubrifiez toutes les vis et les boulons du système. Huilez notamment attentivement les vis des couvercles d'ouverture dans le filtre à gravier et le couvercle du filtre secondaire.
7. Réalisez un nettoyage chimique du sable.
8. Démarrez le fonctionnement selon le programme d'irrigation.

Pour obtenir de l'aide, contactez votre représentant local Netafim™.