

MAINTENANCE

Nettoyage du filtre secondaire de sécurité (si présent)

À la fin de la saison d'irrigation et lors de la saison d'irrigation, à la fréquence exigée par la qualité de l'eau d'irrigation.

Enlevez l'élément de filtration du boîtier filtrant et nettoyez-le selon les instructions indiquées dans le manuel utilisateur du filtre.