

## Remplacement des piles du programmateur de contre-lavage F110

Pour les programmateurs alimentés par des piles D 4 x 1.5 V (6 VDC)



### ATTENTION

- Faites correspondre les pôles aux repères indiqués dans le logement des piles.
- Remplacez toujours les 4 piles en même temps.

1. Enlevez le couvercle supérieur.
2. Retirez le logement des piles.
3. Enlevez les piles usagées du logement des piles.
4. Introduisez des piles neuves.
5. Repoussez le logement des piles vers l'intérieur.
6. Remettez le couvercle supérieur.

