

# PIÈCES DE RECHANGE

## Programmateur de contre-lavage

### Programmateur

| Description                                | N° cat.      |
|--|--------------|
| 2 sorties courant continu avec capteur DP  | 73240-003175 |
| 4 sorties courant continu avec capteur DP  | 73240-003178 |
| 6 sorties courant continu avec capteur DP  | 73240-003179 |
| 8 sorties courant continu avec capteur DP  | 73240-003181 |
| 10 sorties courant continu avec capteur DP | 73240-003182 |

### Accessoires pour programmateur

| Description                            | N° cat.      |
|--|--------------|
| Carte d'extension de sortie 2 CC       | 73240-003177 |
| Alimentation 100-240 VAC/12 VDC<br>1 A | 73240-007240 |

